




Инструкция по установке и эксплуатации

Коллекция: Galaxy

Душевая кабина
G8629 (1200x800x2250 mm)





Благодарим Вас за выбор продукции Black&White. Надеемся, что Вы по достоинству оцените качество нашей продукции. Перед установкой и использованием продукции, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

ВАЖНО!

Перед установкой внимательно проверьте комплектацию выбранной Вами продукции, а также отсутствие повреждений при транспортировке. Претензии по недокомплектации и по повреждениям после установки изделия не принимаются. Во избежание травматизма при сборке и использовании изделия, внимательно прочтите данное руководство. Несоблюдение инструкции может повлечь неправильную сборку изделия и снятие изделия с гарантии.


Установка изделия должна производиться квалифицированными специалистами на место, заранее подготовленное в соответствии с монтажной схемой. Сроки и условия гарантийного обслуживания указаны в гарантийном талоне. Монтажную схему и гарантийный талон спрашивайте у продавца.


В подведенных к изделию системах горячего и холодного водоснабжения должны быть установлены: шаровые водопроводные краны, перекрывающие подачу воды к изделию; фильтры очистки воды от механических примесей; редукторы давления воды, настроенные на поддержание давления не менее 2 бар и не более 4 бар, при этом разность давлений горячей и холодной воды не должна превышать 5 процентов; обратные клапаны; компенсаторы (гасители) гидроударов. В системе электропитания изделия должны быть установлены: отдельный автоматический выключатель; устройство защитного отключения (УЗО).


Гибкая подводка для подключения данного изделия к системам холодного и горячего водоснабжения приобретается и предоставляется покупателем.



ВНИМАНИЕ! Перед подключением изделия к системе водоснабжения необходимо проверить крепления всех хомутов всех шлангов изделия (смеситель, парогенератор, верхний душ, ручной душ).

Во избежание ущерба и поломок изделия при аварийно-опасных ситуациях, отключайте водоподачу и электропитание (при наличии) изделия после каждого его использования.













































Ø6mm


























4mm































1  X1	2  X4	3  X1	4  X1	5  X1	6  X1	7  ST3.9X19 X4
8  X16	9  X1	10  X1	11  X1	12  X1	13  X1	14  X1
15  X1	16  X1	17  X2	18  X1	19  X1	20  X1	21  X1
22  X1	23  X2	24  X22	25  X2	26  X1	27  X2	28  X1
29  X1	30  X1	31  X2	32  M5X12 X2	33  ST3.9X35 X4	34  Ø6 X4	35  X2
36  X2	37  X2	38  X1	39  X1	40  X16	41  X2	42  X1
43  X1	44  X1	45  ST4X16 X4	46  X1	47  X1	48  X4	49  X1
50  X6	51  X1	52  X1	53  X1	54  X1		



















































































32



M5X12

X2


33



ST3.9X35


X4

34




X4

35



X2

36




X2

36


35




Ø6mm






34



33



32



Рекомендации по эксплуатации.

После принятия душевых процедур или паровой сауны, отключите душевую кабину от электросети и перекройте подачу воды.

После каждого использования необходимо осуществлять очистку душевой кабины. Для предотвращения образования известкового налета, используйте резиновый скребок, либо мягкую ткань, замшу, но при этом не следует вытирать изделие насухо. Остатки шампуня и средств для душа могут привести к загрязнению изделия, смойте их водой после использования. для длительного плавного скольжения стеклянных створок следует проводить очистку желобов, по которым перемещаются ролики створок.

* Не допускайте образования известкового налета при использовании изделия с жесткой водой.

* Избегайте использования активных моющих средств. Допустимые моющие средства должны соответствовать диапазону по шкале кислотности 4-8(pH).

* Категорически воздержитесь от использования абразивных моющих средств.

